PRE-REQUISITI: NETWORK(2)

Aggiunta di servizi applicativi alla rete semplice

Configurazione di un servizio DHCP Configurazione di un servizio DNS Configurazione di un servizio HTTP


Architettura target: RETE 192.168.0.0./24 192.168.0.2 192.168.0.1 Server-PT server DHCP ver-PT er DNS 192.168.0.5 Laptop-PT Laptop1 2960-24 960-24TT 2960-24TT Switch2 Switch0 192.168.0.3 192.168.0.4 Server-PT server HTTP Laptop-PT

I) Configurare almeno 2 client in modo tale da ricevere IP dal server DHCP


1. Configurare il server DHCP

- configurare l'indirizzo IP del server DHCP in 'statico'
- > inserire IP 192.168.0.1
- > nel riquadro 'DNS Server' inserire IP 192.168.0.2

Laptop0




- > sempre dal server DHCP andiamo sulla scheda 'Services'
- configurare su 'on'
- > nel riquadro 'Start IP Address' immettere 192.168.0.4




2. Configurare il server HTTP

- > configurare l'indirizzo IP del server HTTP in 'statico'
- > inserire IP 192.168.0.3
- > nel riquadro 'DNS Server' inserire IP 192.168.0.2




Per verificare che i due client riescano a ricevere l'IP dal server DHCP, bisogna:

- > andare sulla scheda 'Desktop'
- > e configurare entrambi i client su DHCP
- > dovrebbe comparire 'DHCP request successful'




II) Configurare un 'record A' sul server DNS in modo tale da associare il nome <<epicode.internal>> all'IP del server HTTP

1. Configurare IP del server DNS in modalità 'Statica' e assegnare l'IP 192.168.0.2



2. Per configurare un 'record A':


- > Andare sulla scheda denominata "Services"
- > cliccare su 'DNS'
- > configurare il servizio DNS su 'On'
- > inserire il nome 'epicode.internal'
- assegnare l'indirizzo 192.168.0.3
- > salvare




III) Fare ipconfig dai due client

Per verificare l'indirizzo IP dei due client, bisogna:

- > andare sulla scheda 'Desktop'
- cliccare su 'Command Prompt'




> digitare 'ipconfig' su entrambi i commando prompt dei due client




IV) Fare un test per controllare se il DNS mi risolve correttamente epicode.internal


1. Andando sul sito web: quindi andando sulla scheda 'Desktop' e cliccando su 'Web Browser' da entrambi i client (Laptop0 e Laptop1)




Da Laptop0



Da Laptop1





2. chiedendo la risoluzione da un client

